



ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД CHOPPER



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА СЕЗОНА



CHOPPER





CHOPPER





CHOPPER

- Колясочная крыша
- Надувные колеса 12 и 10 дюймов
- Свободный ход переднего колеса
- Поворотное на 180 градусов сиденье
- Функциональная фара со световыми/звуковыми эффектами
- Амортизаторы переднего колеса
- Свободный ход руля
- Зеркала заднего вида
- Мягкая наклонная спинка
- Трехточечный ремень безопасности
- Мягкая накладка на сиденье
- Съёмная/складная крыша
- Регулируемая по углу наклона крыша
- Стояночный тормоз
- Крылья на задних колесах
- Разъёмная/съёмная дуга безопасности
- Складные подножки
- Дополнительные подножки для малышей
- Корзина с крышкой

- Сумочка на ручке управления
- Съёмный козырек на молнии
- Регулируемая по высоте ручка управления
- Светоотражающие наклейки
- Цветная коробка





CHOPPER





CHOPPER





CHOPPER

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рекомендуемый возраст	6 месяцев и более
Рекомендуемый рост ребенка	70-110 см
Максимальная нагрузка	30 кг
Вес велосипеда	13 кг
Размер велосипеда	125 x 54 x 100 см
Материал	металл, PP, PVC, ABS пластик, TPR
Упаковка	индивидуальная коробка
Диаметр колес	12" переднее, 10" задние
Свободный ход переднего колеса	+
Функциональная фара	+
Амортизаторы переднего колеса	+



CHOPPER

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Зеркала заднего вида	+
Стояночный тормоз	+
Крылья	+
Поворотное сиденье	180 градусов
Колясочная крыша	съёмная (2 сложения)
Наклонная спинка сиденья	2 положения
Ремень безопасности	трехточечный
Мягкая накладка на сиденье	съёмная (подходит для машинной стирки)
Подножки	основные (складные), дополнительные (для маленьких)
Ручка управления	регулируемая по высоте (два положения)
Сумочка на ручке управления	съёмная



CHOPPER

Этап 1 (6 месяцев и старше):

Наклон спинки сиденья регулируется в двух положениях. Родители могут управлять велосипедом с помощью регулируемой по высоте ручки управления.



Этап 1:

Поворотное на 180 градусов сиденье с эргономичной мягкой накладкой и дополнительные подножки позволяют начать использовать велосипед с 6 месяцев.





CHOPPER

Этап 2 (18 месяцев и старше):

Колясочная крыша из водонепроницаемого материала. Она защищает ребенка от солнца, дождя и сильного ветра. Крыша складывается в два сложения.



Этап 2:

При необходимости крыша легко снимается.





CHOPPER

Этап 3 (24 месяца и старше):

Ручку управления, колясочную крышу можно снять. Основные подножки можно сложить. Ребенок будет использовать трехколесный велосипед самостоятельно.



Этап 4 (36 месяцев и старше):

Спинку сиденья, дугу безопасности, основные подножки и корзину можно снять. Ребенок может использовать трехколесный велосипед в более взрослом возрасте.





CHOPPER

КОЛЛЕКЦИЯ СЕЗОНА 2018



CH1BL



CH1B



CH1MB



CH1R